

## SCHEDA PRODOTTO

<b>Terminale</b>	Produttore: Diebold S.p.A.	Modello: CD6200 NMD
<b>Applicazione Software</b>	Produttore: Diebold S.p.A.	Release: Agilis Cash/Self@Web 2.0
<b>EPP</b>	Modello: EPP4 (9x)	Firmware: 414-0262
<b>Letture Carta</b>	Modello: Sankyo ICT3Q8	Firmware: 02W
<b>Dispensatore Banconote</b>	Modello: NMD	Firmware: N/A
<b>Certificazioni EMV</b>	Level 1: 11624 0303 400 20 FIM	Level 2: 2-01180-1-1C-FIM-0107-4.1.b 2-01180-2-2C-FIM-0207-4.1.b

### Caratteristiche

<b>Terminal Capabilities</b>	AID A0000001410001 (Bancomat/PagoBancomat)		Default 60C0E0 - poi dato ricevuto da host	
	AID A0000001410010 (Bancomat)		Default 60C0E0 - poi dato ricevuto da host	
	AID A0000001410020 (PagoBancomat)		Default 60C0E0 - poi dato ricevuto da host	
<b>Cifratura PIN</b>	DES / TDES / RSA			
<b>Lingue</b>	Italiano - Inglese - Francese - Tedesco			
<b>Specifiche EMV</b>	4.0			
<b>Abilitazioni</b>	Prelievo <b>SI/NO</b>	Saldo <b>SI/NO</b>	Lista Movimenti <b>SI/NO</b>	Versamento in busta <b>SI/NO</b>

### Moduli software impiegati per la gestione di carte del circuito BANCOMAT.

Descrizione Tipologia	Funzioni Svolte	Denominazione (Nome File)	Versione	Data rilascio	HASH (solo per SW proprietario)
Transazioni Utente Operatività Microcircuito	Riconoscimento Utente	B3EMV.dll	2.0.0.3	05/2007	77D85460 BFDF16DC 5258A871 B98B6FBA 493577AA
	Prelievo	B3EMV.dll	2.0.0.3	05/2007	77D85460 BFDF16DC 5258A871 B98B6FBA 493577AA
	Chiusura Saldo	B3EMV.dll	2.0.0.3	05/2007	77D85460 BFDF16DC 5258A871 B98B6FBA 493577AA
	Lista Movimenti	B3EMV.dll	2.0.0.3	05/2007	77D85460 BFDF16DC 5258A871 B98B6FBA 493577AA
	Versamento	B3EMV.dll	2.0.0.3	05/2007	77D85460 BFDF16DC 5258A871 B98B6FBA 493577AA
Transazioni Utente Operatività Banda Magnetica	Riconoscimento Utente	asB3BT3.dll	1.0.0.3	01/2007	NA
	Prelievo	stB3BPrelievoBancomat.exe	1.1.0.20	04/2007	NA
	Chiusura Saldo	stB3BSaldo.exe	1.1.0.11	07/2006	NA
	Lista Movimenti	stB3BListaMovimenti.exe	1.1.0.12	02/2007	NA
	Versamento	stB3BVersamentoBusta.exe	1.1.0.11	11/2006	NA
Transazioni di Servizio Intervento Operatore	Riconoscimento Operatore	stB3BOperatore.exe	1.1.0.8	04/2006	NA
	Chiusura Contabile	stB3BChiuCont.exe	1.1.0.12	02/2007	NA
	Caricamento Banconote	stB3BCaricamentoCass.exe	1.1.0.19	12/2006	NA
	Stampe Selettive				
Caricamento Chiavi e Parametri	Inizializzazione S.A. Chiave Master	stB3BEloadFirstKey.exe	1.0.0.15	05/2007	NA
	Conferimento Parametri Gestione Microcircuito	B3EMV.dll	2.0.0.3	05/2007	77D85460 BFDF16DC 5258A871 B98B6FBA 493577AA
	Protocollo Applicativo delle Chiavi Pubbliche	B3EMV.dll	2.0.0.3	05/2007	77D85460 BFDF16DC 5258A871 B98B6FBA 493577AA
Gestione Anomalie e Messaggi	Messaggi non Sollecitati	stB3BMsgAsync.exe	1.2.0.6	05/2007	NA
	Messaggi di Anomalia e di Evento Eccezionale	asB3CSA.exe	1.1.0.29	03/2007	NA
	Messaggio di Interruzione A97	stB3BRiconoscimento.exe	1.1.0.39	05/2007	NA
	Restart di Linea	stB3BRifasamento.exe	1.1.0.18	01/2007	NA

<b>Retro compatibilità dichiarate dal fornitore</b>	
<b>per EPP</b>	Non ci sono rilasci precedenti
<b>per Lettore Carta</b>	Non ci sono rilasci precedenti

<b>Parametrizzazioni</b>	
<b>Ambito</b>	<b>Descrizione</b>
Idle Loop	Visualizzazione di immagini e/o filmati pubblicitari durante la fase di idle loop.